

Montering av friktionsbroms



1. Skruva fast fästplattan i karmens övre hörn.



2. Skruvas fast längst in i hörnet.



3. Fäst skenan i överkant på dörrbladet.
Den ena hylsan sitter redan på plats.
Den lösa hylsan kan ni skruva fast i det yttre hålet på skenan.



4. Montera skenan i dörrbladets innerhörn



5. "Armen" mellan skenan och fästplattan fästes mellankarm och båge.



6. Vrid om fästplattan för att få dem att sitta ihop.



7. Friktionens "storlek" ställs in med hjälp av 4mm insektsnyckel.